

LP 482

DECOLMATAGE DES CYLINDRES TRAMES DESINCRUSTANT DES ENCRES EMULSIONNABLES A L'EAU

QUALITE ALIMENTAIRE

APPLICATIONS

Décolmatage des cylindres tramés, avec une très grande efficacité.
Nettoyage des circuits de pistolage et des circuits d'impression.
Nettoyage du matériel d'impression et des machines fortement souillées par les encres.

MODE D'EMPLOI

Au trempage, en pulvérisation, au pinceau, au chiffon, puis rincer.

S'utilise généralement dilué de 30 à 50 % dans l'eau.

- utilisation pur en cas de décolmatage de cylindres tramés fortement colmatés
- circuits de pistolage ou d'impression : 10 à 30 % de LP 482 dans l'eau

Pour le nettoyage des encres séchées sur les groupes d'impression, les bâtis et sols tachés, ainsi que ponctuellement pour la désincrustation des groupes d'impression, à la dilution de 50 % de 30 minutes à 1 heure, en travaillant si nécessaire en temps masqué.

LP 482 est particulièrement efficace en cuve à ultrasons à la dilution de 50 %

PROPRIETES

Sans risque pour caoutchouc, métaux, aluminium, peintures. Aucune corrosion sur métaux ferreux.

- biodégradable
- ne renferme pas de butylglycol
- produit non classé inflammable
- aucune corrosion des métaux ferreux
- peu moussant

Conforme à l'Arrêté du 27 Octobre 1975, modifié par l'arrêté du 25 Septembre 1985, du 5 Avril 1991 et 8 Septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES

- liquide limpide de couleur bleue
- densité à 20°C : 1.019 ± 0.05
- pH pur : 12.00 ± 0.5.

COMPOSITION

- solvant oxygéné
- Tensio-actifs non ioniques
- tensio-actifs anioniques

ETIQUETAGE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande