

DC 307/2227

NETTOYANT SPECIFIQUE DES ALUMINIUMS ANODISES

PRESENTATION :

C'est le produit spécialement mis au point pour l'entretien et le nettoyage des supports anodisés. Rapide et puissant, il disperse et élimine les graisses et souillures de toute nature et laisse, après rinçage à l'eau, les surfaces absolument propres, nettes et ravivées. C'est un produit sûr pour les supports anodisés.

Ininflammable.

Aux conditions normales d'utilisation, il n'a pas d'incidence sur les caoutchoucs, verre, etc...

MODE D'EMPLOI :

Il s'emploie toujours dilué à l'eau à 20% par brossage, trempage ou pulvérisation. Pour obtenir le beau fini du travail, il est recommandé de bien rincer les supports.

COMPOSITION :

- acide minéral à fort pouvoir désinfectant
- acide minéral synergisant l'action nettoyante
- solvant oxygéné organique
- tensio-actif non ionique

CARACTERISTIQUES :

- liquide fluide bleu
- densité à 20°C : 1,22 + 0,05
- odeur : piquante
- point éclair : néant
- pH : 1, ± 0,7 (acide fort)

PRECAUTIONS :

- éviter le contact avec certaines peintures à colorants minéraux
- protection des Altuglas
- il est IMPERATIF de bien rincer le support après décapage

ETIQUETAGE : Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE et ACIDE CHLORHYDRIQUE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr